

Jabra

Jabra GN9120 DG till Siemens trådlösa telefoner

GN Netcom AB

Box 49093
100 28 Stockholm
Sweden
www.jabra.se

A BRAND BY

GN Netcom

1. Aktivera headset Jabra GN9120 DG för sökläge genom att trycka ned alla 3 knapparna på headsetet samtidigt tills röd diod börjar blinka på headsetet.
2. Aktivera Siemens basenhet för sökläge genom att trycka in knappen på front av basenhet ett antal sekunder (för vidare information se bruksanvisningen för Siemens-telefonen).
3. När röd diod slocknat, testa att aktivering lyckats med att kopplingston ska finns i headset vid ett kort tryck på headsetets samtalsknapp (mittensta knappen).
4. För att på enklaste sätt flytta över samtal mellan telefonlur och headset aktiverar du en s.k. konferensfunktion i Siemens basenhet. Detta görs i Siemens-basenhet via telefonlurens meny se sidan 3, undantag kan förekomma se sidan 4.

TIPS!

När jag ringer ut vill jag enkelt kunna föra över från telefonluren till headsetet!

- Slå numret på telefonluren, vänta tills du hör första kopplingstonen i luren, tryck kort ned headsetets samtalsknapp (mittensta knapp) och koppla ned telefonluren.

För över samtal mellan telefonlur och headset under pågående samtal!

- Aktiverar först den enhet du vill ha samtalet i och sedan kopplar du ned den enhet samtalet kommer ifrån.

Modell A120, A140, AS140, A200, A240, A340, 4010, 4015, CL100

- I huvudmenyn: välj, MENY -> INST BAS
- > SPEC FUNKT -> BRYT IN ✓ = på
- Nu är funktionen aktiverad

Modell SL100, SL150, S100, S440, S450, E450, S455, C470, E490, S645, S670, S675, S680, S685, SL550, SL560, SL740

- I huvudmeny: Välj "Inst. basenhet"
- Välj "Spec.funktioner"
- Välj "Medlyssning".
- Eventuell måste Pinkod matas in: 0000. Bekräfta. ✓ = på.

Modell E150, C200, C450

- I huvudmeny: Välj "Inställningar basstation"
- Välj "Specialfunktioner"
- Välj "Medhörning". Bekräfta. ✓ = på.

Modell AL140, A160, AL180, AS180, A260, A380

- I huvudmeny: Välj "Inställningar"
- Välj "Basstation"
- Välj "Lyssna".Bekräfta. ✓ = på.

Modell E360, C380, A580

- I huvudmeny: Välj "Inställningar"
- Välj "Basstation"
- Välj "Medhörning" ✓ = på.

Modell SL370

- I huvudmeny: Välj "Inställningar"
- Välj "Basstation"
- Välj "Specialfunktioner"
- Välj "Medlyssning" ✓ = på. Nu är funktionen aktiverad
- För över samtal från headset till handenhet. Stäng först av samtal i headset via samtalsknappen.
- Tryck sedan 2 ggr på högtalarknapp på handenhet, om detta fungerar varierar mellan olika telefonväxlar bör kontrolleras.

Modell SL400, E500, C590, SL780, S790, S795

- I huvudmeny: Välj "Inställningar"
- välj "telefoni"
- välj "Medlyssning" ✓ = på. Nu är funktionen aktiverad

Modell C300

- I huvudmeny: Välj "Inställningar"
- Välj "Telefoni"
- Välj "Medhörning" ✓ = på. Nu är funktionen aktiverad



Jabra GN9120 DG



Siemens SL370

Modell S450 IP, S675 IP, S685 IP, SL685 IP, SL780

Gör på följande sätt för att föra över samtal från telefonlur till headset.

Slå numret på telefonluren, vänta tills du hör första kopplingstonen i luren, tryck på int (intern) välj headsetet (normalt int2) tryck på ok, när du får en ringsignal i headsetet svara på mittknappen och lägg på samtalet på handenheten (röd lur)

Modell SL400, SL780

För att föra över samtal från headset till telefonlur gör på följande sätt.

Håll ner grön lur på telefonluren tills du hör en ljudsignal och lägg på med headsetets mittknapp samtalet är nu i telefonluren.